

04/2021

Guide d'utilisation

CASQUE SAVI 8240



Le micro-casque SAVI 8240 poly

Gérez simultanément votre accueil
physique et téléphonique

MICRO-CASQUE OREILLETTE USB

- Profitez d'un son exceptionnel et délaissez les distractions
- Bénéficiez d'une grande liberté de déplacement
- Adaptateur système écoénergétique pour optimiser les temps de conversation et de veille
- Le plus léger du marché



Informations techniques



Principaux éléments du micro-casque

MICRO-CASQUE/OREILLETTE SANS FIL USB

Pour allumer votre micro-casque, faites glisser le bouton d'alimentation sur le vert

- 1 **Mode secret** *Pendant un appel, appuyez sur le bouton pour activer et désactiver le mode secret*
- 2 **Bouton de volume** *Réglez le volume à l'aide des boutons*
- 3 **Bouton d'appel** *Appuyez sur le bouton pour passer, répondre ou mettre fin à un appel*
- 4 **Microphone antibruit** *Neutralise les bruits de fond*
- 5 **Batterie**
- 6 **Témoin lumineux du micro-casque**
- 7 **Adaptateur USB DECT**



Assortiment d'accessoires

CHOISISSEZ LE STYLE DE PORT DE VOTRE OREILLETTE

Personnalisez votre micro-casque/oreillette

- 1 **Le contour d'oreille** *Choisissez la taille de contour d'oreille qui s'adapte le plus confortablement à votre oreille*
- 2 **Le tour de cou** *Allongez ou raccourcissez le serre-tête pour l'ajuster à votre tour de tête*
- 3 **Le serre-tête** *Insérez le micro-casque dans le serre-tête*



Témoin lumineux de l'adaptateur USB DECT

COULEURS DU TEMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATIONS
Rouge	Le micro-casque est hors tension / Le micro-casque est non connecté / L'appel passe en mode secret
Clignote en rouge et bleu	Mode de connexion
Bleu	Connexion réussie / Connecté
Clignote en bleu trois fois	Appel entrant
Clignote en bleu	Lors d'un appel ou de la diffusion de contenu multimédia
Clignote en rouge	Appel en attente / Mise à jour en cours

Chargement du micro-casque

INFORMATIONS À SAVOIR

- Placez le micro-casque dans le socle chargeur
- Le témoin lumineux de charge de la base clignote en vert lorsque l'appareil est en charge et reste fixe lorsqu'il est entièrement chargé
- Chargez le micro-casque pendant au moins *20 minutes* avant la première utilisation
- Il faut compter *3 heures* pour un chargement complet





Besoin de plus d'informations ?

 [Plantronics.Com/support](https://www.poly.com/support)

<https://www.poly.com/content/dam/plantronics/documents-and-guides/user-guides/savi-8240-8245-uc-ug-fr.pdf>



**on est fait pour
être ensemble**



bouygues
TELECOM
ENTREPRISES